

| № | Причина | Исправление |
|-----|--|---|
| 156 | Поперечное отклонение больше 10° | Держите прибор без поперечного отклонения. |
| 162 | Ошибка калибровки | Убедитесь, что прибор расположен на абсолютно горизонтальной и плоской поверхности. Повторите процедуру калибровки. Если ошибка сохраняется, обратитесь к уполномоченному дилеру. |
| 204 | Ошибка вычисления | Выполните измерение снова. |
| 245 | Ошибка передачи данных | Подключите прибор и повторите процедуру |
| 252 | Перегрев прибора | Охладите прибор. |
| 253 | Слишком низкая температура | Прогрейте прибор. |
| 255 | Слишком слабый отраженный сигнал, время измерения слишком велико | Измените целевую поверхность (например, используя белую бумагу). |
| 256 | Отраженный сигнал слишком сильный | Измените целевую поверхность (например, используя белую |
| 257 | Слишком яркое фоновое освещение | Затемните цель. |
| 260 | Помеха лазерному лучу | Повторите измерение. |
| 301 | Прибор был перемещен, выравнивание более недействительно | Выполните измерение снова. Измерение с недействительным выравниванием частично возможно, но оно повлияет на точность. |
| 303 | Ошибка адаптера Leica DST 360 | Повторите измерение. |

* Если часто отображаются другие коды сообщений, даже когда прибор был выключен и включен, то обратитесь к своему дилеру.